




USE INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL MINI IRON DW16

(GB)

- Be sure that your hair are 100% dry and combed
- Insert the plug in the current tap with the correct voltage as indicated on the flat iron.
- Push the key  in order to turn on the flat iron.
- The light of the display brightens to see the selected temperature.
- By pressing the key  you can set the most suitable temperature.
- Green light 140° Blue light 170° Red light 200°
- After the realization of the desired hair style, press the key  and the flat iron will turn off.
- Take off the plug from the current tap. Cool the flat iron before putting it away.

USE INSTRUCTION FOR PROFESSIONAL IRON DW18

- Be sure that your hair are 100% dry and combed .
- Insert the plug in the current tap with the correct voltage as indicated on the flat iron
- Put the regulating key in position ON to turn ON the flat iron.
- The indicator light brightens, set the different temperatures by using the external small wheel from 80° to 210°, the light remains fixed while the plates reach the selected temperature. As soon as the selected temperature is reached, the indicator light will become flashing.
- Put the rectangular key in OFF position and the flat iron will turn off.
- Take off the plug from the current tap. Cool the flat iron before putting it away.

• DW 16 & DW 18 New ergonomic models • Floating plates • Temperature control • Swivel cord never tangle



DW16




DAWA
... I'm Different ...
Equipment of Excellence
Attrezzature - Accessori D'Eccellenza



DW18

ISTRUZIONI PER L'USO MINI PIASTRA DW16

(I)

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti al 100% e pettinati.
- Attaccare la spina alla presa di corrente con il voltaggio corretto come indicato sulla piastra.
- Premete il tasto  per accendere la piastra.
- La luce del Display si illumina per visualizzare la temperatura prescelta.
- Premete il tasto  per impostare la temperatura che più si addice al lavoro che dovete svolgere.
- Luce verde 140° Luce Blu 170° Luce Rossa 200°
- Dopo aver realizzata la piega desiderata, fate una leggera pressione sul tasto  e la piastra smetterà di funzionare.
- Staccate la spina dalla presa di corrente. Fate raffreddare la piastra prima di riparla.




ISTRUZIONI PER L'USO PIASTRA DW18

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti al 100% e pettinati.
- Attaccare la spina alla presa di corrente con il voltaggio corretto come indicato sulla piastra.
- Spostate il tasto rettangolare in posizione ON per accendere la piastra.
- L'indicatore luminoso rimane fisso durante il raggiungimento della temperatura scelta, utilizzando la rotella esterna da 80° a 210°, a temperatura raggiunta l'indicatore luminoso inizia ad lampeggiare.
- Spostate il tasto rettangolare in posizione OFF ed la piastra smetterà di funzionare.
- Staccate la spina dalla presa di corrente. Fate raffreddare la piastra prima di riparla.

• DW 16 & DW 18 Nuovi modelli ergonomici • Piastre basculanti • Temperature di controllo • Cavo girevole anti-attorcigliamento.

COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL DW 16

(F)

- Assurez Vous que les cheveux soient secs et coiffés.
- Relier la fiche au courant avec le correcte voltage comme indiqué sur la plaque.
- Pousser le bouton  pour allumer la plaque et Vous écouterez un bip qui Vous informe de la correcte connexion.
- La lumière du display s'illumine pour montrer la température choisie.
- En utilisant les boutons  vous pouvez régler la température adapte à votre travail.
- Lumière verte 140° Lumière bleu 170° Lumière rouge 200°
- Après avoir réaliser la coiffure désirée, faites une légère pression sur le bouton  et l'appareils s'éteindra.
- Déconnectez la fiche du courant. Faites refroidir la plaque avant de la remettre.




COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL DW 18

- Assurez Vous que les cheveux soient secs et coiffés.
- Relier la fiche au courant avec le correcte voltage comme indiqué sur la plaque.
- Poser le bouton rectangulaire en position ON.
- L'indicateur lumineux s'éclaire et reste fixe pendant que les plaques ont atteint la température choisie - en utilisant la roulette extérieure de 80° à 210°. Quand la température est prête l'indicateur lumineux devient intermittent.
- Poser le bouton rectangulaire en position OFF et la plaque s'étende
- Déconnectez la fiche du courant. Faites refroidir la plaque avant de la remettre.

• DW 16 & DW 18 Nouveaux modèles ergonomiques • Plaques basculantes • Température de contrôle • Câble tournant anti-entortillement

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA MINI PLANCHA DW16

(E)

- Asegurarse que los cabellos estén secos al 100% y peinados.
- Conectar el enchufe a un toma corriente con el voltaje adecuado como se indica sobre la plancha.
- Apretar la tecla  para encender la plancha.
- La luz del Display se ilumina para visualizar la temperatura preseleccionada.
- Apretar la tecla  para ajustar la temperatura que más se adecúa al trabajo que se debe efectuar.
- Luz verde 140° Luz Azul 170° Luz Roja 200°
- Después de haber efectuado el peinado deseado, apretar ligeramente la tecla  y la plancha dejará de funcionar.
- Desconectar el enchufe del toma corriente. Dejar enfriar la plancha antes de guardarla

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA PLANCHA DW18

- Asegurarse que los cabellos estén secos al 100% y peinados.
- Conectar el enchufe a un toma corriente con el voltaje adecuado como se indica sobre la plancha.
- Desplazar la tecla rectangular a la posición ON para encender la plancha.
- El indicador luminoso permanece fijo mientras alcanza la temperatura elegida, utilizando la rueda externa de 80° a 210°, una vez alcanzada la temperatura el indicador luminoso se enciende intermitentemente.
- Desplazar la tecla rectangular a la posición OFF y la plancha dejará de funcionar.
- Desconectar el enchufe del toma corriente. Dejar enfriar la plancha antes de guardarla.

• DW 16 & DW 18 Nuevos modelos ergon • Planchas basculantes • Temperaturas de control • Cable giratorio anti-enroscado.

DAWA

... I'm Different ...
Equipment of Excellence
Attrezzature - Accessori D'Eccellenza

NEXT GENERATION



Mini DW16

Patent Italian Design

Delia Fuffe By DAWA Italy



Longer DW18

DAWA

... I'm Different ...
Equipment of Excellence
Attrezzature - Accessori D'Eccellenza

Mini DW16

Longer DW18

GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE - GARANTIA

Modello Piastra
Model hair straightener
Model de la Plaque
Modelo Plancha

Timbro del rivenditore
Name and address of retailer
Cachet du revendeur
Timbre del vendedor

Data di acquisto
Date of purchase
Date d'Achat
Fecha de compra

Nome e indirizzo acquirente
name and Address of buyer
Nome et adresse du client
Nombre y direccion del comprador

DAWA srl
Via Cimarosa n°2 - 24046 Osio Sotto (Bergamo) Italy
Tel: 0039-035-808121 Fax: 0039-035-0778127
Email: export@dawa.it info@dawa.it www.dawa.it



Complimenti per il vostro acquisto
Sicuramente sarete impazienti di iniziare ad utilizzare la vostra nuova piastra DW 16 & DW 18.
Prima dell'uso vi raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni per un corretto utilizzo.

I

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi elettrici specialmente con la presenza di bambini, vanno sempre seguite le basilari norme di sicurezza come di seguito elencate.

LEGGERE MOLTO ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO E TENETE LONTANO DALL'ACQUA.

Come per la maggior parte dei congegni elettrici ,elettronici le parti elettriche sono attive anche se l'apparecchio è spento.
Per evitare rischi fatali da folgorazione:

1. Staccate sempre la spina dopo l'utilizzo.
2. Non riporre il prodotto elettrico in un luogo dal quale possa cadere facilmente nella vasca da bagno o nel lavandino.
3. Se accidentalmente cade in acqua staccate immediatamente la spina della corrente.

NON METTELE LE MANI IN ACQUA

AVVERTENZE: Per ridurre il rischio di incendio, folgorazione, lesioni a terzi:

1. L'utilizzatore non deve lasciare incustodito un apparecchio elettrico acceso.
2. Particolare attenzione deve essere prestata se nell'ambito dell'utilizzo ci sono presenti bambini o portatori di Handicap.
3. Mai utilizzare un apparecchio elettrico se il filo o la spina sono danneggiati. Se l'apparecchio non funziona propriamente ed è caduto in acqua / liquido non usarlo rivolgetevi al centro di assistenza
4. Non utilizzate nessun apparecchio elettrico mentre spruzzate nei capelli prodotti Spray
5. Non mettete in contatto occhi e pelle con gli elementi riscaldanti durante l'utilizzo
6. Non far cadere o introdurre alcun oggetto nelle fessure del prodotto elettrico
7. Le piastre si riscaldano durante l'uso , fatele raffreddare prima di prenderle in mano
8. Non tagliate il cavo per poter effettuare delle prolunghie.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI MANUNTENZIONE PER L'UTENTE

- Il prodotto acquistato non ha bisogno di manutenzione , non è richiesta alcuna lubrificazione.
- Mantenete la superficie delle parti scaldanti pulite e prive di sostanze chimiche (lacca o gel)
- Se è necessario pulire le piastre, ricordatevi di staccare la spina dalla connessione/presa elettrica aspettate che le parti scaldanti siano quasi fredde.
- Stralinate l'apparecchio solo con un panno morbido o leggermente umido. Non utilizzare solventi o agenti raschianti.
- Se il Cavo si attorciglia procedete allo scioglimento prima dell'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettrica.

AVVERTENZA:

- In caso di malfunzionamento NON TENTATE di ripararlo da soli in quanto non esistono parti riparabili dall'utente.
- Prima di riparare la piastra farla raffreddare, la piastra deve essere conservata in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.
- Mai arrestare/attorcigliare il cavo attorno alla piastra. Evitate di stratonare il cavo ed la spina della connessione elettrica.
- Come misura di sicurezza addizionale è raccomandato installare nel circuito del bagno un dispositivo di corrente differenziale (RCD) con corrente di scatenamento nominale di non più di 30mA. Il vostro elettricista sarà lieto di aiutarvi.
- Per prevenire danni ai capelli, assicurarsi che non ci siano residui chimici sui capelli dopo una permanente o colorazione.

GARANZIA

1. Questa garanzia ha una validità di un anno dalla data d'acquisto.
2. La vostra piastra può essere riparata entro un anno dalla data d'acquisto, se risulta difettosa per i materiali o per la fabbricazione.
3. La piastra difettosa deve essere resa presso il negozio dove avete acquistato il prodotto completo del proprio imballo originale e della garanzia ,dovutamente compilata con lo scontrino o fattura d'acquisto.
4. Le riparazioni non sono in Garanzia dal momento in cui l'apparecchio presenta; usura, maltrattamento, incuria, graffi e abrasioni, negligenza d'utilizzo da parte dell'operatore, caduta e mal utilizzo,uso inappropriato di voltaggio,manomissione del prodotto,riparazioni effettuate da persone non abilitate.
5. L'apparecchio è isolato in modo sicuro. È conforme alle direttive EU 2004/108/EC riguardanti la compatibilità Elettromagnetica e alla direttiva EC per il basso voltaggio 2006/95/EC.

DISPOSIZIONI IN PAESI EU



Non gettare l'apparecchio nei rifiuti domestici. Come da direttive europee, gli apparecchi elettrici ed elettronici possono essere smaltiti gratuitamente presso un qualsiasi centro di raccolta autorizzato o presso centri di riciclaggio.
Il corretto smaltimento dell'apparecchio assicura il rispetto ambientale e previene potenziali impatti nocivi sulle persone e sull'ambiente.

DISPOSIZIONI IN PAESI NON-EU

Si prega di smaltire l'apparecchio con metodi rispettosi dell'ambiente.

Congratulations for your purchase
You are surly willing to start using your new hair straightener DW 16 & DW 18.
Before the use please read these instructions carefully in order to have a correct use.

GB

SECURITY IMPORTANT INSTRUCTIONS

By using electrical devices especially with children, please always follow the basic security rules listed here below:

READ VERY CAREFULLY BEFORE THE USE AND KEEP AWAY FROM WATER.

As in many electrical and electronic devices, electric parts are active even if the device is off.
In order to avoid fatal risks:

1. Take off the plug after the use.
2. Do not put the electrical device in a place from which it could easily fall in water (bath tub or sink).
3. If accidentally the device falls in water, take immediately the plug off. **DO NOT PUT HANDS IN WATER**

WARNING: In order to reduce risks of fire, electric shock or injuries to third persons:

1. Do not leave an aight electrical device unguarded.
2. Keep more attention in case of use near children or near people with handicap.
3. Never use an electrical device in case of damages in plug or in wire. If the device doesn't work correctly, or if it falls down in water or any other liquid, please do not use it but call the assistance centre.
4. Do not use electrical device during the use of Spray products.
5. Keep away from contact with heating elements eyes and skin by using electrical device.
6. Keep away objects from the slits of electrical device.
7. The plates get warm during the use, let them get cold before touching with hands.
8. Do not cut the cable in order to make extensions.

SAVE THESE MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is required.
- Keep heated parts and surfaces clean and free from dust, dirt and chemicals (such as hair spray)
- If cleaning becomes necessary, remember to disconnect the appliance from the power supply and allow to cool.
- Only wipe the appliance with a soft or slightly damp cloth. Do not use solvents or scouring agents.
- If the cord becomes twisted or tangled, untangle it before use.

WARNING:

- If any malfunction occurs, DO NOT attempt to repair it by yourself as there are no user-serviceable parts.
- Before storing the appliance, let it get cold. Keep this appliance in a sure place away from children.
- Never wrap the cord around the appliance. Avoid jerking, bending sharply, twisting or straining the cord or plug.
- As additional safety measure, it is recommended that a tested differential-current device (RCD) with a nominal tripping current of not more than 30mA is installed in the bathroom circuit. Your electrician will be pleased to help you.
- In order to prevent damage to the hair, ensure that there are no chemical residues in the hair after perming or colouring.

WARRANTY

1. This warranty is valid for one year from the date of purchase.
2. Your appliance can be repaired within one year from the date of purchase, if it is found to be defective in materials or workmanship.
3. The defective iron must be returned in its original packing and along with this warranty to the original place of purchase, along with proof of purchase.
4. This warranty does not apply to irons showing: abuse, damage by normal use, abrasions, scratches, ill-usage, negligence in using, use of improper voltage ,misuse, disassembly and dropping , appliance repaired by not authorized persons.
5. The appliance is safety insulated and radio screened. It meets the requirements of EU Directive 2004/108/EC regarding Electromagnetic compatibility and EC Low Voltage Directive 2006/95/EC.

DISPOSAL IN EU COUNTRIES



Do not dispose of the appliance with the domestic refuse. As part of the EU Directive governing the disposal of electric and electronic appliances, the appliance is accepted free of charge by local waste collection points or recycling centres. Correct disposal will ensure environment protection and prevent potential harmful impact on people and the environment.

DISPOSAL IN NON-EU COUNTRIES

Please dispose of the appliance at the end of its life in an environmental friendly manner.

Nos félicitations pour votre achat Certainement vous attendez avec impatience de pouvoir travailler avec votre nouvelle plaque DW 16 & DW 18. Avant de le mettre en route, nous vous prions de lire soigneusement ces prescriptions d'emploi pour éviter des erreurs d'utilisation.

F

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lorsq/e vous utilisez les appareils électriques, surtout en présence des enfants, prière de suivre toujours les fondamentales règles de sécurité ici listées

LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT L'UTILISATION ET TENIR LOIN DE L'EAU.

Comme pour la plus part des appareils électriques et électroniques, les parts électriques sont actives
Même si l'appareil est éteint. Pour éviter des risques fatals d'électrocution:

1. Déconnectez toujours la fiche après avoir utilisé l'appareil.
2. Ne mettez pas l'appareil électrique où il peut facilement tomber dans la baignoire ou dans le lavabo.
3. Si l'appareil tombe dans l'eau accidentellement, déconnectez tout de suite la fiche du courant.

NE METTEZ PAS VOS MAINS DANS L'EAU

AVERTISSEMENTS: Pour réduire le risque d'incendie, électrocution, dommages à tierces personnes:

1. Ne laissez jamais un appareil électrique allumé non gardé.
2. Donnez plus d'attention si Vous utiliser l'appareil en présence des enfants ou de personnes avec handicap.
3. N'utilisez jamais un appareil électrique si le fil ou la fiche sont détériorés. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau/ liquide, ne l'utilisez pas. Adressez Vous à un Centre d'assistance.
4. N'utilisez aucun appareil pendant que Vous vaporisez sur vos cheveux des spray.
5. Ne mettez pas en contact vos yeux et votre peau avec les éléments chauffants pendant l'utilisation.
6. Ne laissez pas tomber où n'introduisez pas des objets dans les fentes de l'appareil électrique.
7. Les plaques se réchauffent pendant l'utilisation, prière de les faire refroidir avant de les prendre dans les mains.
8. Ne coupez pas le câble pour faire des rallonges

GARDER CES INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

- Le produit acheté n'a besoin d'aucune maintenance, ni d'aucune lubrification.
- Maintenez la surface des parts chauffantes propre et sans substances chimiques (loque ou gel)
- Si Vous voulez nettoyer les plaques, rappelez Vous de déconnecter la fiche du courant. Attendez que les parts chauffantes soient froides. Passez un chiffon pas mouillé sur l'extérieur des plaques.
- Frotter l'appareil seulement avec un chiffon moelleux ou un peu humide. Ne pas utiliser des solvants ou des agents grattants.
- Si le câble s'enroule, prière de le défaire avant l'utilisation de tous appareils électrique.

AVERTISSEMENTS:

- En cas de mauvais fonctionnement N'ESSAYEZ PAS de le réparer vous-mêmes parce que il n'y a pas de parts réparables par l'utilisateur.
- Avant de remettre la plaque, prière de la faire refroidir. Elle doit être gardée dans un lieu sûr et loin des enfants.
- N'enroulez jamais le câble autour de la plaque. Evitez de bousculer le câble et la fiche du courant.
- Comme mesure de sureté additionnelle il est recommandé d'installer dans le circuit de votre bain un dispositif de courant différentielle (RCD) avec courant de déchainement nominal de moins de 30mA. Votre électricien sera heureux de vous aider.
- Pour prévenir des dommages aux cheveux, assurez vous qu'il n'y a pas des résidus chimiques sur les cheveux après une permanente ou une coloration.

GARANTIE

1. Cette garantie est valable pendant 12 mois de la date d'achat.
2. Votre appareil peut être réparé dans 12 mois de la date d'achat, si l'appareil présente des défauts de matériaux ou de construction.
3. L'appareil defectueux doit être rendu au magasin où il a été acheté, avec son emballage original, avec cette garantie dûment remplie et avec l'épreuve d'achat.
4. Les réparations ne sont pas couvertes par cette garantie si l'appareil présente: usure normale du matériel, mauvais entretien, mauvaise utilisation, égratignures, abrasions, chutes, utilisation d'un mauvais volage, réparations effectuées par personnes pas autorisés.
5. L'appareil est isolé en façon sure. Il est conforme aux Directives EU 2004/108/EC qui regardent la compatibilité électromagnétique et à la Directive pour le bas voltage EC 2006/95/EC.

DISPOSITIONS DANS LES PAYS EU



Ne pas jeter l'appareil dans les déchets domestiques. Suite aux directives européennes, les appareils électriques et électroniques peuvent être abattus gratuitement près d'un centre de recyclage autorisé.
Le correct écoulement de l'appareil assure le respect écologique et prévient les potentiels impacts nocifs sur les personnes et sur l'environnement.

DISPOSITIONS DANS LES PAYS PAS-EU

Prier d'écouter l'appareil en utilisant des méthodes respectueux de l'environnement.

Felicitaciones por vuestra compra
Seguramente estarán impacientes de comenzar a utilizar vuestra nueva plancha DW 16 & DW18.
Antes del uso les recomendamos leer con mucha atención las instrucciones para un uso correct.

E

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente con la presencia de niños, se deben respetar siempre las normas básicas de seguridad indicadas a continuación

LEER CON MUCHA ATENCIÓN ANTES DEL USO Y MANTENER LEJOS DEL AGUA.

Como para la mayor parte de los equipos eléctricos y electrónicos las partes eléctricas permanecen activas aún si el aparato está apagado. Para evitar riesgos fatales de electrocución:

1. Desconectar siempre el enchufe despues del uso.
2. No guardar el producto eléctrico en un lugar del cual pueda caer fácilmente en la bañera o en el lavabo.
3. Si accidentalmente cayera en el agua desconectar inmediatamente el enchufe de la corriente.

NO PONER LAS MANOS EN EL AGUA

ADVERTENCIAS: Para reducir el riesgo de incendio, electrocución y lesiones a terceros:

1. El consumidor no debe dejar descuidado un aparato eléctrico encendido.
2. Se debe prestar especial atención si en el ámbito del uso se encuentran presentes niños o personas con Hándicap.
3. No utilizar nunca un aparato eléctrico si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona adecuadamente o si ha caído en el agua / liquido, no usarlo dirigirse al centro de asistencia.
4. No utilizar ningún aparato eléctrico mientras se rocía el pelo con productos en Spray.
5. Durante el uso no dejar que entren en contacto los ojos o la piel con los elementos calentadores.
6. No dejar caer o introducir ningún objeto en las ranuras del producto eléctrico.
7. Las planchas se calientan durante el uso , dejarlas enfriar antes de tomarlas en la mano.
8. No cortar el cable eléctrico para efectuar alargue.

CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL CONSUMIDOR

- El producto adquirido no necesita mantenimiento, no se requiere ninguna lubricación.
- Mantener la superficie de las partes calentadoras limpias y exentas de sustancias químicas (fijador en spray o gel)
- Si fuera necesario, limpiar las planchas, recordarse de quitar el enchufe del tomacorriente o de la conexión eléctrica esperar que las partes calentadoras estén casi frías. Pasar un paño seco sobre la parte exterior de las planchas.
- Si el Cable se retuerce desensoscario antes del uso de cualquier equipo eléctrico

ADVERTENCIA:

- En caso de malos funcionamientos NO INTENTAR la reparación por si mismos dado que no existen piezas que puedan ser reparadas por el consumidor.
- Antes de guardar la plancha dejar que se enfríe, la plancha debe ser conservada en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.
- No enrollar/retorcer nunca el cable alrededor de la plancha. Evitar los tirones del cable y del enchufe de la conexión eléctrica.
- Para prevenir daños a los cabellos, asegurarse que no haya residuos químicos sobre los mismos despues de una permanente o teñido.

GARANTÍA

1. Esta garantía tiene validez de un año a partir de la fecha de compra.
2. Vuestra plancha puede ser reparada hasta un año desde la fecha de compra, si resulta defectuosa debido a los materiales o a la fabricación.
3. La plancha defectuosa debe ser enviado al negocio donde se ha adquirido el producto con el propio embalaje original y la garantía perfectamente completada con el recibo o la factura de compra.
4. Las reparaciones no son en Garantía cuando el aparato presenta; desgaste, malos tratamientos, descuido, rayones o abrasiones, negligencia en el uso de parte del consumidor, caída y mal uso, uso inapropiado de volaje, manipulación del producto, reparaciones efectuadas por personas no habilitadas.
5. El aparato está aislado de manera segura. Cumple con las directrices EU 2004/108/EC correspondientes a la compatibilidad Electromagnética y la directriz CE para bajo tensión 2006/95/EC.

DISPOSICIONES EN PAÍSES DE LA UE



No eliminar el aparato entre los residuos domésticos. Como especificado en las directrices europeas, los aparatos eléctricos y electrónicos se pueden eliminar gratuitamente en cualquier centro de recolección autorizado o en centros de reciclado.
La eliminación correcta del aparato asegura el respeto del ambiente y previene potenciales impactos nocivos sobre las personas y el ambiente.

DISPOSICIONES EN PAÍSES QUE NO PERTENECEN A LA UE:

Se ruega eliminar el aparato con métodos que respeten el ambiente.